Eurolift ASCENSEURS

مصعد المنزل

مصعد المنزل: ما يجب معرفته

أنظمة ملائمة للمنازل | المساحة | بئر مبنية أو هيكل | التغذية والاستخدام



يمكن اليوم تركيب مصعد خاص دون أعمال كبيرة، في منزل جديد أو قائم. المساحة، التغذية، الأنظمة: إليك النقاط الواجب التحقق منها، مع مثال SweetLIFT.

مصعد المنزل: ما يجب معرفته

يمكن اليوم تركيب مصعد خاص دون أعمال كبيرة، في منزل جديد أو قائم. المساحة، التغذية، الأنظمة: إليك النقاط الواجب التحقق منها، مع مثال SweetLIFT.

أنظمة ملائمة للمنازل

تخضع المصاعد الخاصة منخفضة السرعة مثل SweetLIFT لتوجيه الآلات CE/2006/42 وليس لتوجيه المصاعد. في الاتحاد الأوروبي تُحدَّد سرعتها بـ 0.15 م/ث؛ وخارجه يمكن أن تبلغ سرعة SweetLIFT 0.40 م/ث.

المساحة

الحفرة

100 مم كحد أدنى: تجويف بسيط في البلاطة دون حفرة عميقة.

الطابق الأخير

ارتفاع 2500 مم كحد أدنى تحت السقف.

المشوار

من 1.5 إلى 15 م، أي حتى عدة طوابق.

المقصورة

حمولة من 225 إلى 400 كغ، من 3 إلى 6 أشخاص، مناسبة للكراسي المتحركة.

بئر مبنية أو هيكل

هيكل من الألمنيوم

هيكل ذاتي الحمل، داخل المنزل أو خارجه، باللون الذي تختاره، زجاجي أو مصمت.

بئر مبنية

بئر من الخرسانة أو البناء ينفذها المقاول، مثالية في منزل جديد.

التغذية والاستخدام

- توصيل أحادي الطور 220-230 فولت، قدرة 1.3 كيلوواط
- آلة بدون تروس بسير في أعلى البئر: لا غرفة آلات
- عودة تلقائية إلى أقرب طابق عند انقطاع التيار
- شاشة لمس في المقصورة وخزانة QI Touch
- أبواب مفصلية أو أوتوماتيكية SD20 أو أبواب Salon

أسئلة شائعة

هل يلزم ترخيص لتركيب مصعد في المنزل؟

يتوقف ذلك على قواعد التعمير المحلية: التركيب الداخلي لا يتطلب عادة ترخيصًا، وقد يتطلب الهيكل الخارجي تصريحًا. استعلم لدى البلدية.

هل يمكن تركيب مصعد خاص في منزل قائم؟

نعم: الحفرة 100 مم والهيكل ذاتي الحمل يجنّبان الأعمال الكبيرة. وتبقى فتحة في الأرضيات ضرورية لعبور الطوابق.

ما الفرق مع مصعد العمارات؟

السرعة الأقل والأنظمة: يتبع المصعد الخاص توجيه الآلات، ويتبع مصعد العمارات توجيه المصاعد ومعياري EN 81-20 وEN 81-50.

اتصل بنا

فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية وأوروبا

WhatsApp +33 7 71 59 46 00

الدول الناطقة بالإنجليزية والعربية · دبي

WhatsApp +971 54 386 1511

---

euro-lift.fr · contact@euro-lift.fr